

نکات ایمنی نگهداری از دوربین های DSLR



نکات و دستورالعمل های زیر به منظور جلوگیری از ایجاد آسیب در خود یا دیگران ارائه می شوند . قبل از استفاده از دوربین این نکات را به دقت مطالعه نمایید .

هشدار مهم : دستورالعمل های زیر را جدی بگیرید . در صورت عدم رعایت نکات ایمنی امکان آسیبهای بدنی یا خطر مرگ وجود خواهد داشت

برای پیشگیری از آتش سوزی ؛ گرم شدن بیش از اندازه ، نشت مواد شیمیایی و یا شوک های الکتریکی نکات ایمنی زیر را رعایت کنید :

- از بکارگیری باتری ، شارژر یا هر گونه وسیله جانبی متفرقه به جز موارد بیان شده در دستورالعمل مخصوص دوربین ؛ جدا خودداری نمایید .
- از باز کردن کاور باتری یا ایجاد اتصال های کوتاه در آن خودداری نمایید . از حرارت دادن یا سوراخ نمودن باتری خودداری کنید . باتری را در آب یا آتش نیندازید . باتری را در معرض شوک های الکتریکی قوی قرار ندهید .
- قطب مثبت و منفی باتری را به صورت جا به جا وارد نکنید .
- از شارژ کردن باتری در دمای خارج از محدوده تعیین شده خودداری نمایید . عمل شارژ کردن باتری بیش از مدت زمان تعیین شده را متوقف نمایید.
- از وارد نمودن هرگونه جسم فلزی در محل های اتصال باتری خودداری نمایید .

برای دور انداختن باتری ، کنتاکت های الکتریکی آنرا با نوار چسب بپوشانید . در صورت اتصال با مواد فلزی و یا سایر رسانا ها ممکن است موجب انفجار

یا آتش سوزی شوند .

در زمان شارژ باتری ، در صورت مشاهده دود ، کف ، بوی نامطبوع و یا نشئت مواد شیمیایی ؛ فوراً شارژر را از برق خارج نمایید .

از برخورد و تماس مواد شیمیایی خارج شده از باتری با چشم ها و پوست بدن جدا خودداری نمایید . در صورت برخورد مواد شیمیایی باتری با پوست بدن ، لباس یا چشم ها ، محل آغشته شده را با آب تمیز و زیاد بدون مالیدن ، بشویید . در صورت تماس مواد شیمیایی با چشم ها سریعاً به پزشک مراجعه نمایید .

هرگز دوربین را برای مدت زمان طولانی در یک وضعیت نگهداری نکنید . حتی در شرایط عدم وجود حرارت و دمای بالا در بدنه دوربین تماس طولانی مدت آن با اندام های بدن ممکن است موجب التهاب ، قرمزی پوست و یا خارش شود . برای افرادی که مبتلا به عوارض گردش خون یا حساسیت های پوستی هستند ، استفاده از سه پایه به همراه دوربین توصیه می شود .

از تاباندن نور فلاش بر رانندگان یا افرادی که در حال رانندگی هستند خودداری کنید .

در زمان های عدم استفاده از دوربین و ابزار های جانبی ؛ باتری را از بدنه خارج نموده و و هرگونه جریان برق متصل را قطع کنید . این کار برای پیشگیری از بروز شوک های الکتریکی ، حرارت بیش از اندازه و یا آتش سوزی یا خوردگی قطعات می بایست انجام شود .

در صورت شکسته شدن هر یک از پوشش ها یا بخش های بدنه ، از دست زدن به قسمت های داخلی نمایان شده خودداری نمایید . احتمال انتقال شوک الکتریکی وجود دارد .

قطعات و بخش های مختلف دوربین را از هم جدا نکنید . بخش های داخلی دوربین دارای ولتاژ الکتریکی بالایی هستند و احتمال ایجاد شوک الکتریکی وجود دارد .

با لنز یا بدنه دوربین به سمت منابع نور شدید مثل خورشید نگاه نکنید . اینکار ممکن است موجب آسیب در چشم ها شود .

دوربین و قطعات جانبی آن را از دسترس اطفال دور نگه دارید . خطر بروز شوک الکتریکی ، آسیب های بدنی یا زخم و خراش در اثر برخورد با اجزای دوربین وجود دارد . در صورتی که هر یک از قطعات دوربین توسط اطفال به دهان فرو برده شود ، فوراً به پزشک مراجعه نمایید .

از قرار دادن ابزار ، دوربین و قطعات جانبی در مکان های مرطوب جدا خودداری نمایید . باتری را از بخش های فلزی جدا نموده و برای پرهیز از هر گونه اتصالی آنرا در پوشش محافظ مخصوص قرار دهید . اینکار برای جلوگیری از آتش سوزی ، انفجار ، سوختگی و یا شوک هائی الکتریکی ضروری است .

قبل از استفاده از دوربین در مکانهایی همچون داخل هواپیما ، بیمارستان ، فرودگاه و .. ابتدا مجوز های لازم را کسب نمایید . امواج الکترومغناطیسی دوربین ممکن است موجب اختلال در سیستم های پروازی یا تجهیزات بیمارستانی شوند .

- [Link: http://tamir.ir/q/?p=rZdHTx](http://tamir.ir/q/?p=rZdHTx)
- [date: 1396 / 07 / 15 , 2017 / 10 / 07](http://tamir.ir/q/?p=rZdHTx)